


保管用

THRIVE

保証書付

マッサージャー MD-082

取扱説明書



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用すること。

もくじ

● 安全上のご注意	1～5
● 各部の名称	5
● ご使用の前に	6
● 乗りかた	6・7
● 使いかた	8・9
● お手入れについて	9
● 保管について	10
● 故障かなと思ったら	10
● 愛情点検について	10
● 仕様	11
● アフターサービスについて	11・12
● メモ	13
● 無料修理規定	14
● 保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



●記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。

(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
症状を悪化させる原因になります。

マッサージ以外の目的には使用しない。
また、頭、首、胸、腹、骨部へは使用しない。
事故やけがの原因になります。

強く押しつけて使用しない。
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。
事故やけがの原因になります。



禁止

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。
事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。
事故やけがの原因になります。

本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。
感電やショート、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。
また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。
感電や火災の原因になります。

フトンや毛布をかぶせたり、コタツの中に入れて使用しない。
発火やモーターの温度上昇による故障の原因になります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。
また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。
火災の原因になります。



分解禁止

機器が故障したり布カバーが破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。
電源コード等が破損した場合、危険ですのでお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をしてください。

機器は改造しないでください。
火災や感電、けがの原因になります。



強制

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の
●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38°C以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血压変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- 背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 本品を使用しても効果がみられない人
- その他医療機関で治療中の
事故や体調不良をおこす原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

使用前に必ず布カバーが破れていないか確認する。
どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、
修理を依頼してください。
けがや感電の原因になります。

操作するときは、必ず周囲に人やペットがないことを確認する。
また、布カバーに足や手、身体を入れない。
事故やけがの原因になります。

交流100Vで使用する。
火災や感電の原因になります。

電源プラグにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。
ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、
漏電火災の原因になります。



禁止

二人以上で同時に使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。
変色、変形の原因になります。

使用中に電源プラグを抜かない。
けがの原因になります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。
感電やショート、故障の原因になります。



水場使用禁止

浴室など湿度の高い場所では使用しない。
感電や故障の原因になります。



強制

1回の使用時間は15分以内にする。
1日の使用時間は30分以内にする。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因となります。

はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。

本品を使用する場合は十分な広さがある、水平な床に設置する。
事故やけがの原因になります。

畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、マットなどを敷く。
床が傷つく原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。
事故や体調不良をおこす原因になります。

使用後は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう
必ず電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートの原因になります。

故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。
事故やけがの原因になります。

使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。
断線やショートの原因になります。

⚠ 注意



禁止

次のようなときは使用しない。
● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき
体調不良をおこす原因になります。

食前、食後の1時間は使用しない。
体調不良をおこす原因になります。

他の治療器具と同時に使用しない。
体調不良をおこす原因になります。

使用中は眠らない。
事故やけがの原因になります。

肌の弱い人は素肌で使用しない。
けがややけどの原因になります。

施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。
機構部に接触してけがの原因になります。

落としたり、強い衝撃をあたえない。
事故やけが、故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意





電源プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手でプラグにふれない。
感電ややけどの原因になります。

停電のときは電源プラグをコンセントから抜く。
停電復帰時に事故やけがの原因になります。

各部の名称




●付属品は同梱されているものをお使いください。

ご使用の前に

ひざ掛けパッドの取り付け

ひざ掛けパッドを支柱に取り付けてください。



支柱

ご使用前の確認


使用前に必ず布カバーが破れていないか確認し、
破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- 布カバーを外した状態や破れた状態で使用しないでください。
破れた場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、首、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、短い時間で使用してください。


乗りかた

●ひざ掛けパッドの高さ調節とロック解除方法

<高さ調節方法>



斜め上に
引き抜くように
引き上げる。




支柱を持ちながら、ゆっくりと引き抜くように斜めに
引き上げてください。
「カチッ」と音がして①から⑥段目までの高さ調節が
可能です。
(最初は無理なく①段目から使用してください)

乗りかた

<ロック解除方法>



支柱を持ちながら、⑥段目からさらに止まる位置まで引き上げてロックを解除し、押し込んでください。
①段目まで戻ります。
(高さ調節をやり直すときは①段目まで下げてから上げ直してください)



●はじめに使用開始時の姿勢を決定してください。

①ひざ掛けパッドにひざ裏を掛けて、お尻を本体に近づけます。


お尻が床につき、太ももが伸びた状態になることを確認してください。

②ひざ位置が適切と感じられない場合は、支柱を上下させて調節してください。

支柱は6段階から高さが選べ、最後まで引き上げるとロックが解除される構造です。

ひざ掛けパッドが一番低い位置でも、お尻が床から浮く場合は、お尻の下にクッションなどを敷いてください。

③牽引時はひざ掛けパッドが上がる際に、ひざを身体に近づける動きをすると本体の後ろが起き上がり動作が不安定になります。



⚠ 注意

ひざ掛けパッドにひざ裏を掛けて乗る以外の姿勢で使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

使いかた

● 使用中に床を傷つけないためにマットなどを敷くことをおすすめします。

1.電源プラグをコンセントに差してください。
(電源コードが抜け落ちないよう確実に接続する)

2.本体後面下部にある電源スイッチを「ON」にしてください。
電源ランプが点灯します。

3. **施療** ボタンを押すと[施療モード]を開始します。

ひざ掛けパッドが上部へ移動し、定位置で8の字の立体動作をくり返します。

ストレッチ ボタンを押すと[ストレッチモード]を開始します。

ひざ掛けパッドを左にひねった状態/右にひねった状態でそれぞれ3回ずつの上下動作をくり返します。
ボタンを押すごとに[速] [遅]が切り替わります。

施療 ボタンと**ストレッチ** ボタンを押すと、[施療モード]と[ストレッチモード]を組み合わせての複合動作を行います。


4. **自動** ボタンを押すと[自動モード]を開始します。

ボタンを押すごとに[自動I] [自動II] [自動III]が切り替わります。
3種類の[自動モード]は、[施療モード]の8の字動作と、[ストレッチモード]の上下動作をあらかじめ設定された動きと速さでマッサージします。

5. 終了したいときは**停止** ボタンを押してください。


6. 電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプが消灯します。

7. 電源プラグをコンセントから抜いてください。




使いかた

●支柱とひざ掛けバーの停止位置について



停止ボタンを押して動作を終了した際、製品の特性上、支柱は本体の中心では止まらず、左右どちらかに寄った状態になり、ひざ掛けバーも水平にはならず、斜めの状態で停止します。

●正常な動作であり、故障ではありません。



<停止した状態：正面図>
支柱は中心では止まらず、左右どちらかに寄り、ひざ掛けバーも水平にはならず、斜めの状態で停止します。



<停止した状態：上から見た図>
ひざ掛けバーは左右どちらかにねじれた状態で停止します。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。

シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどいて保管してください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。


症 状	調べるところ
●マッサージ動作時の音	●構造上のもので機能などに影響はありません
●動作しない	●電源プラグが抜けていませんか

症 状	直し方
●連続使用後にマッサージが止まる	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異状や故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 <ul style="list-style-type: none">● こげくさいにおいがする● 電源コード、プラグが異常に熱い● コードを動かすと通電したり、しなかつたりする● その他異常がある	 故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
---	---	---

仕様

販売名	マッサージャー MD-082
医療機器認証番号	231AKBZX00010000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 40W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
揺動回数(施療モード)	約38回/分(往復)
上下回数(ストレッチモード)	速 約9回/分 遅 約6回/分(往復)
外形寸法	幅 約44cm×奥行 約37cm×高さ 約45cm(低い)、約55.5cm(高い)
質量	約6.8kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル、ポリウレタン
付属品	ひざ掛けパッド2本
製造販売元	大東電機工業株式会社 T577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル

 0120-064-762

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、IP電話など)によっては、
ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社
〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】
都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P12のお客様ご相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP11をご覧ください。

THRIVE

スライヴ

保 証 書

持込修理

マッサージャー MD-082

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
お名前	様
住所 〒	電話番号
販売店	
見本	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にて記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

(P14の無料修理規定をご覧ください。)

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38